

"Helsingør" rævesender – vejledning.



VIGTIGT – husk at afbryde hovedafbryderen [HOVED AFB 12V] efter endt brug, ellers ødelægges Li-ion batteriet. Hovedafbryderen (under beskyttelsesbøjlen) skal være tændt for at timeren kan indstilles og fungere.

Timer kan med fordel indstilles hjemmefra i god tid før rævene lægges ud. Sæt de tre omskiftere til det antal minutter, der er til jagtens start. Der er tre omskifterne til indstilling af hele minutter [x1 MIN], 10 minutter [x10 MIN] og 100 minutter [x100 MIN]. Timeren startes – aktiveres – ved at holde [START] switch imod højre og slippe den præcis på det sekund nedtællingen skal begynde. (Pas på - står timer til 0 minutter, går senderen i gang i det øjeblik, der tændes for hovedafbryderen)

Omskifter [RÆV NR.] vælger om ræven er /A, /U, /V osv. Samtidig styres at start er 1, 2, 3 min forskudt.

Switch [UDSENDELSE] bestemmer om der sendes i 5 min eller 10 min interval (gåjagt = 5 min)

Switch [PROGRAM] vælger imellem to forskellige udsendelser. Se beskrivelse i låget. Kaldesignalerne er dog ændret til OZ7FOX. Vi bruger program A.

Når ræven er forbundet med antenne og evt. jord/modvægt, skal senderen tunes til den aktuelle antenne. Vælg én af de 5 stillinger på omskifteren [ANT-IMP] – stilling 3 eller 4 er en god start. Dernæst aktiveres den røde [TUNE KEY] knap og der drejes på [ANT-TUNING] knappen til max. [ANT. STRØM] i det lille viserinstrument.

HUSK at slukke for hovedafbryderen efter endt brug.

Hvis Li-ion batteri skal oplades, bør det først afmonteres. Oplades med ca. 1 A til en spænding på 12,6 V (3x4,2 V). Minimum spænding er 10,8 V. Kommer spændingen under 9,0 V skades batteriet.